

Snímače čárového kódu XB-2108M

základní programovací manuál

Naprogramování zvolené funkce se provede přečtením příslušného čárového kódu.

Systémová nastavení

Tovární nastavení



Zobrazení verze



Nastavení zvukové signalizace

Zapnuto



Vypnuto



Nastavení jazyka klávesnice

Česká



USA



Francouzská



Slovenská



Nastavení přípony za čárovým kódem

Žádná



Enter



Enter a Line Feed



Nastavení předpony TAB před čárový kód

Je nutné postupně přečíst všechny tři čárové kódy



1



2



3

Zrušení předpony

