

2D snímače čárového kódu XB-6208

základní programovací manuál

Naprogramování zvolené funkce se provede přečtením příslušného čárového kódu.

* - takto jsou označeny hodnoty, které jsou nastaveny po uvedení snímače do továrního nastavení

Nastavení přisvícení

* Zapnuto



Svítil při aktivaci snímače

Vypnuto



Trvale vypnuto

Trvale zapnuto



Svítil trvale

Tovární nastavení



Resetuje snímač do výchozího nastavení.

Nastavení jazyka klávesnice

Česká



* USA



Francouzská



Německá



Nastavení režimu čtení

Autodetekce



Snímač se sám aktivuje při přiblížení kódu

* Aktivace stiskem



Snímač se aktivuje po stisku tlačítka. Deaktivuje se přečtením kódu nebo uvolněním tlačítka.

Manuální aktivace



Snímač se aktivuje po stisku tlačítka. Deaktivuje se přečtením kódu nebo 3s po uvolnění tlačítka.

Impulsní čtení



Snímač se sám aktivuje v pravidelných intervalech

Nastavení laserového ukazovátka

* Bliká při aktivaci



Svítil stále



Vypnuto



Svítil při aktivaci



Nastavení zvukové signalizace

* Zvuk zapnut



Zvuk vypnut



* Vysoká hlasitost



Střední hlasitost



Nízká hlasitost



Nastavení přípony za čárovým kódem

Žádná



Enter a Line Feed



* Enter



Tabulátor

