

# Snímače čárového kódu XB-2066

základní programovací manuál

Naprogramování zvolené funkce se provede přečtením příslušného čárového kódu.

Tovární nastavení



Zobrazení verze



## Nastavení jazyka klávesnice

Česká



USA



Francouzská



Slovenská



## Nastavení režimu čtení

Autodetekce vypnuta



Autodetekce zapnuta



## Nastavení zvukové signalizace

Zapnuto



Vypnuto



## Nastavení přípony za čárovým kódem

Žádná



Enter



Enter a Line Feed



## Nastavení předpony TAB před čárový kód

Je nutné postupně přečíst všechny tři čárové kódy



1



2



3

Zrušení předpony

